

Opstillingsvejledning, oppustelige aktiviteter, inkl. hoppeborge

OPSTILLING:

Rul aktiviteten ud i fuld størrelse. Bind/lyn for de udluftningshuller/studser, som er placeret på siderne, så luften ikke siver ud.

BEMÆRK: Ved Abehoppeborg og Frønehoppeborg er der studs ved hovedet, som der også skal bindes for. Bind den ene studs bagpå om blæseren. Ved udendørs brug fastgøres aktiviteten til underlaget med pløkker/reb i de holdere, som er monteret ved bunden.

Rul kabelrullen helt ud, forbind kabelrulle til blæser og 220 V el-stik.

Tænd for kontakten. Blæseren skal køre konstant i hele opstillingstiden.

SAMMENPAKNING:

Aktiviteten pakkes sammen ved at gøre følgende:

1. Motoren på blæseren stoppes og studsen frigøres fra blæserrøret.
2. De øvrige studser åbnes, så luften kan trænge ud.
3. Lad aktiviteten ligge i fx. 15 minutter, så luften kan sive ud.
4. Læg siderne ind mod midten af aktiviteten.
5. Tag fat i den nederste kant i den ene side af aktiviteten, og læg den ind til midten. Tag herefter fat i den anden side, og læg den ind til midten, så den møder den anden.
6. Tag herefter fat i den ene side, og læg den en tredjedel ind. Herefter tages der fat i den anden side, som så trækkes helt over til ydersiden.
7. Aktiviteten rulles nu sammen ved at rulle den stramt fra den ende med indgangen.
8. Der bindes to reb stramt om aktiviteten.
9. Ledningen rulles sammen på kabeltromlen.
10. Blæser/pløkker/reb/kabelrulle pakkes i transportkassen.

FEJLMULIGHEDER:

Bliver motoren på blæseren meget varm eller slår den indbyggede termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt strøm til motoren. Skift da til en anden strømkilde.

Hvis blæseren går i stå, kan det også skyldes, at der er sprunget en sikring, at stikket uheldigvis er kommet ud af stikkontakten/kabelrullen, at studsen som, som er fastgjort til blæseren er snoet/gået løs, blæseren kan være væltet eller et stykke papir eller andet blokerer blæserens indsugning.

Der henvises i øvrigt til medsendte Leje/leveringsbetingelser.