



# Brugsvejledning for Ballonklovn

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



## Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Ballonklovnen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Ballonklovnen. Den må benyttes af maks. 5 børn ad gangen i alderen op til syv år.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal opsynspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med Ballonklovnen. For at forebygge uheld er det vigtigt, at der hele tiden er opsyn med Ballonklovnen.

## Generelle oplysninger

Ballonklovnen blæses op med medfølgende blæser. Op-pumpningstiden er ca. 2 – 3 min. Ballonklovnen er synet og godkendt af synsinstitut.

## Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Ballonklovnen.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

## Opstillingsvejledning

► Rul Ballonklovnen ud i dens fulde længde, og bred den ud til siderne, så den flader helt ud.



► Monter blæseren og stil den til at blæse maksimalt.



► Rul kabelrullen helt ud og tilslut den til Ballonklovnens blæser.

► Blæs Ballonklovnen op.



► Fæsten herefter Ballonklovnen med sandsække i de fæstningspunkter, der er på de to bånd, der krydser over ballonklovnen.

► Herefter kommer der ca. 30 stk. oppustede balloner ind i Ballonklovnen. Disse vil grundet indblæsningen af luft flyve rundt inde i ballonklovnen, og børnene vil fange dem.



► Fangsten sker ofte så hårdhændet, at ballonen sprænges, og det er vigtigt, at de sprængte ballondele samles op og fjernes fra Ballonklovnen, da der ved uheld kan ske det, at et barn får gummiresterne i munden og bliver kvalt.

► For at undgå uheld er det er vigtigt, at der hele tiden er opsyn med Ballonklovnen.



► Der kommer oppustede balloner ind i Ballonklovnen med mellemrum, således at der hele tiden er nogen at fange.

► Brug aldrig helium til at puste ballonerne op med. Gør man det, bliver de siddende i toppen af Ballonklovnen og ødelægger legen med at fange dem.

## Afstande

Der skal minimum være et friareal på 180 cm til andre faste genstande eller andre oppustelige forlystelser.

## Kabeltromle/forlængerledning

Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. Brug aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over 25 m og kobbel aldrig flere kabelruller/forlængerledninger sammen, idet strømtabet vil være så stort, at blæseren ikke vil få det strøm, der er nødvendigt.



Er der problemer med utilstrækkelig strøm, så sæt en adapter i et kraftstik og træk 220 V ud herfra. Du vil da få den optimale strømtilførsel.

## Pløkker/forankringer

Benyt sandsækkene der følger med Ballonklovnen til forankring.

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af Ballonklovnen og den skal pakkes sammen.

## Blæser

En elektrisk eller motordrevet maskine anvendes til konstant oppustning af den oppustelige forlystelse.

Til indblæsning benyttes den studs der er lavet hertil. Hertil fæstnes ballonklovnen med velcro til blæseren.

Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren.

Blæser og kabeltilslutning skal være udført i henhold til stærkstrømsreglementet. Der må ikke være brud på kabel

eller stik.

Blæseren skal stå placeret således, at luften uden besvær kan blæses gennem studsden. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse.

Bliver motoren på blæseren varm, eller slår den indbyggede termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt strøm til motoren. Skift da stik, eller sørg for, at andet strømforbrugende element på gruppen slukkes eller får strøm fra en anden gruppe.

Blæseren og den elektriske tilslutning hertil skal placeres sådan, at bruger ikke har adgang til den.

Sæt ikke blæseren i gang, før alle formaliteter er i orden og blæs den aldrig op, hvis der er børn i Ballonklovnen.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator.

Er det en benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den startes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

## Opblæsning af Ballonklovn

Sikker dig, at der ikke er nogen brugere i Ballonklovnen. Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når Ballonklovnen er fuldt opblæst, så juster de bånd, der krydser over Ballonklovnen og som fastgøres til sandsækkene, således at de er fordelt jævnt og derved yder den optimale sikkerhed for hele tiden at holde Ballonklovnen på plads.

Juster blæseren således at indblæsningsstudsden er stram. Kontroller at blæseren er stillet til at yde det maksimale tryk.

## Opsyn

Der skal altid være opsyn med Ballonklovnen af en person, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med tilsynsbog for forlystelsesapparater og forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Ballonklovnen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi eller akkrediteringsselskab, på forlangende.



## Opsynet er ansvarlig for

- ▶ At der opsættes skiltning ved Ballonklovn, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Ballonklovn.
- ▶ At Ballonklovn hele tiden holdes ren for ballonrester, der skal fjernes fra aktiviteten.
- ▶ At være brugerne behjælpelig med at komme ud, hvis en eller flere pludselig mister lysten til at lege i Ballonklovn.
- ▶ At tillade brugere adgang til Ballonklovn på en kontrolleret og sikker måde.
- ▶ At sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert forankret på opstillingsstedet.
- ▶ At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra Ballonklovn og til anden genstand eller anden oppustelig aktivitet.
- ▶ At sørge for, at kun børn til og med 7 år tillades adgang.
- ▶ At der maksimalt er 5 brugere ad gangen.
- ▶ At brugere ikke bærer fodtøj
- ▶ At brugere fjerner deres skarpe genstande som kæder, ringe, piercing m.v.
- ▶ At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
- ▶ At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
- ▶ At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.
- ▶ At Ballonklovn straks lukkes ned, hvis der forekommer strømsvigt, kraftige vindstød, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstuds lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske, hvis indblæsningsstuds falder af blæseren, hvis bindingen af en studs går op eller det begynder at regne.
- ▶ At fordele brugerne efter størrelse og alder.
- ▶ At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan fange deres opmærksomhed.
- ▶ At Ballonklovn tømmes øjeblikkeligt, hvis der skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der først kommer børn i Ballonklovn igen, når Ballonklovn er blæst helt op.

## Ved uheld gøres følgende

- ▶ Evakuér Ballonklovn omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- ▶ Sikker at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- ▶ Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- ▶ Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- ▶ Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- ▶ Ballonklovn må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Ballonklovn er tjekket og fundet sikker til brug.

## Nedtagning

- ▶ Kontroller at alle børnene er ude af Ballonklovn.
- ▶ Sluk for blæseren og løs den studs fra blæseren.
- ▶ Lad Ballonklovn ligge lidt, så der siver så meget luft ud som muligt.
- ▶ Træk stoffet der udgør Ballonklovnens hoved ind mod midten, så kanterne hele vejen omkring er frie.
- ▶ Læg halvdelen af Ballonklovn ind til midten, og gør efterfølgende det samme med den anden halvdel. Læg den så en tredjedel ind og gør det samme fra den anden side.



- ▶ Rul herefter Ballonklovn sammen og bind den med reb.



- ▶ Sandsækkene lægges i transportkassen.
- ▶ Blæseren sættes i transportkassen.
- ▶ Ballonklovnen lægges i transportkassen.
- ▶ Kabelrullen rulles sammen og lægges i transportkassen.

Herefter er Ballonklovnen klar til transport/forsendelse.

## Transport

Transportkassen med Ballonklovnen og tilbehør kan køres på sække- eller trækvogn.

## Sikkerhedsregler

- ▶ Der skal være monteret remme og sandsække ved forankringspunkterne.
- ▶ Ballonklovnen skal i drift holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes.
- ▶ Der skal være et friareal på minimum 180 cm omkring hele Ballonklovnen.
- ▶ Ballonrester skal fjernes omgående for at forebygge at børnene putter dem i munden og der kan opstå kvælning.

### **Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift:**

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Bær ikke briller, skarpe genstande, fingerringe, piercing, kæder m.v.
3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortaler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt.
4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
5. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
6. Maksimum 5 børn må være i Ballonklovnen ad gangen.
7. Ballonklovnen må kun benyttes af børn op til og med 7 år.
8. Al brug af Ballonklovnen sker på eget ansvar.
9. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og blæseren fjernes.

## Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2008 Heine Pedersen  
Ranum Telt & Eventudlejning A/S



## Tjekliste til brug før opstart af Ballonklavn

- Politigodkendelse er i orden.
- Der findes en samtykkeerklæring for de opsynspersoner, der er fyldt 16 år men ikke 18 år.
- Der er jakke/bluse til opsynspersonerne, så de er lette at udpege.
- Der er fløjte og/eller horn til opsynspersonen.
- Opstillingsstedet hælder ikke mere end 5 % til alle sider.
- Skarpe genstande på opstillingsstedet er fjernet.
- Alle forankringer på den oppustelige forlystelse er fastgjorte.
- Blæseren står placeret således, at luften har fri adgang gennem blæserstudsens.
- Kabelrullen er rullet helt ud
- Der er bundet eller lynet for alle studser/luft-udgange.
- Ledninger og stik er intakte.
- Ingen huller på den oppustelige forlystelsens hoppeflade.
- Ingen huller i forlystelsens syninger.
- Skilt med ordensregler er hængt op.
- Friafrstand på 180 cm fra den oppustelige forlystelse og ud til andre genstande – 350 cm for oppustelige forlystelser uden begrænsende vægge.
- Tjek på brugernes maksimale højde.
- Tjek på det maksimale antal brugere ad gangen.

### Bekræfter at være instrueret i følgende:

- Børnene må ikke have fodtøj på.
- Børnene må ikke bære briller, hvis det er muligt.
- Skarpe genstande, kæder, ringe piercinger m.v. fjernes fra børnene inden aktiviteten benyttes.
- Der må ikke medbringes is, mad og drikkevarer.
- At ind- og udgange skal holdes fri for forhindringer.
- At børnene ikke må hænge eller sidde på sidevægge eller sidde på forpuden.
- At der ikke må slås saltomortaler eller kolbøtter.
- At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller

slåskampe.

- At børnene fordeles efter størrelse og alder.
- At den oppustelige forlystelse øjeblikkeligt skal rømmes i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstudsens lukkes sammen, så den optimale luftstrøm ikke kan ske, at der er en studs der går op og luften fiser ud.
- At den oppustelige forlystelse skal lukkes ned i blæst og regn-vej og blæseren skal fjernes fra stedet.
- At fløjte og horn bruges til at fange børnenes opmærksomhed.
- At der ved uheld i den oppustelige forlystelse skal ske en omgående rømning. Optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- Sikker, at alle skadede får førstehjælp af en kompetent person og om nødvendigt kommer på hospitalet.
- Ved større uheld ringes 112. Beskriv uheldet og fortæl, hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere samt en person, der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- Få alle detaljer omkring uheldet nedskrevet i en rapport.
- Informér den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- Åbn ikke den oppustelige forlystelse, før der er givet instruktion fra den ansvarlige og forlystelsen er gennemgået og fundet sikker til brug.
- Den oppustelige forlystelse lukkes straks ned, hvis der ikke er opsyn.