



Brugsvejledning for Elastikfodboldbanen

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Elastikfodbolddanen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugere eller de personer, der befinder sig omkring Elastikfodbolddanen. Sæt dig ind i, hvilken maksimal størrelse der er af brugerne og hvor mange der maksimalt må være i Elastikfodbolddanen ad gangen.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal opsynspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med Elastikfodbolddanen.

Generelle oplysninger

Elastikfodbolddanen blæses op med medfølgende blæser. Oppumpningstiden er ca. 4 – 5 min.

Elastikfodbolddanen er synet og godkendt af synsinstitut og lever op til EU-normen DK-EN 14960 – Norm for opustelige forlystelser, som trådte i kraft i Danmark, den 1. april 2007.

Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskade-forsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mio ved personskade og kr. 2 mio ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i § 23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Elastikfodbolddanen.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Rul Elastikfodbolddanen ud

Rul Elastikfodbolddanen ud i dens fulde længde, og bred den ud til siderne, så den flader helt ud.



Monter fastgørelsespladerne i de dertil indrettede lommer. Der findes en lomme på hver side af målet og en under målet. Fastgør elastikkerne i øjerne på fastgørelsespladerne.



Fæsten herefter Elastikfodbolddanen med pløkker/reb i de fæstningspunkter, der er på Elastikfodbolddanens nederste del.



Bind for alle studserne eller luk for lynlåsene, hvis der er placeret sådanne i luftudgangene. Det er vigtigt, at begge disse studser er lukkede for at der kan opnås det optimale lufttryk i Elastikfodbolddanen.

Afstande

Der skal minimum være 120 cm mellem Elastikfodbolddanens ydervæg og blæseren.



Der skal minimum være et friareal på 180 cm til andre faste genstande eller andre oppustelige genstande.

Kabeltromle/forlængerledning

Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. Brug aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over 25 m og koppel aldrig flere kabelruller/forlængerledninger sammen, idet strømtabet vil være så stort, at blæseren ikke vil få det strøm, der er nødvendigt.



Er der problemer med utilstrækkelig strøm, så sæt en adapter i et kraftstik og træk 220 V ud herfra. Du vil da få den optimale strømtilførsel.

Pløkker/forankringer

Før pløkken slås i jorden, så undersøg, om der er noget i undergrunden, som kan beskadiges.

Pløkker skal altid have afrundede hoveder og må maksimalt stikke 25 mm over jorden.

Slå pløkken i jorden i en vinkel på 30 – 45 grader væk fra Elastikfodboldbanen som vist. Bind reb i pløk og slå den ned i jorden.



Lad rebet være slapt mellem pløk og Elastikfodboldbane før opblæsningen, da den altid giver sig noget, når den bliver pustet op.

Der skal pløkkes i alle de forankringspunkter, der er på Elastikfodboldbanen (der skal mindst være 6 stk.). Kan det ikke ske ved at slå pløkker i jorden, så bind den til f.eks. faste genstande som træ, lysmast, rist i vejbrønd, til trailerkrog på bil, hvortil der er givet tilladelse, betonklods, sandsække eller lignende.

Elastikfodboldbanen skal ved hver forankring fastholdes med en vægt på 1600 newton eller 165 kg.

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af Elastikfodboldbanen og den skal pakkes sammen.

Blæser

En elektrisk eller motordrevet blæser anvendes til konstant oppustning af den oppustelige forlystelse.



Til indblæsning skal bruges den længste af studserne. Der skal være minimum 120 cm fra hoppeborgen og ud til blæseren. Ud fra åbne sider skal der være en afstand på 350 cm. Luk alle udluftninger ved at binde dem med reb eller spændebånd. Luk lynlåsene ved at lyne dem, hvis der bruges sådanne ved udluftningsstederne.

Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren.

Der skal være en tilbageføringsflap i udblæsningsstudsene, som klapper i, hvis blæseren går i stå, således at luftud-



trængningen forhindres og den oppustelige forlystelse bliver stående med tryk på i længst mulig tid.

Er en blæser placeret indvendigt, skal den være mindst 120 cm fra legeområde, trin og eller trappe.

Blæser og kabel tilslutning skal være udført i henhold til stærkstrømsreglementet. Der må ikke være brud på kabel eller stik.

Blæsere skal stå placeret således, at luften uden besvær kan blæses gennem studsene. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse.

Bliver motoren på blæsere varm, eller slår den indbyggede termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt strøm til motoren. Skift da stik, eller sørg for, at andet strømforbrugende element på gruppen slukkes eller får strøm fra en anden gruppe.

Blæsere og den elektriske tilslutning hertil skal placeres sådan, at bruger ikke har adgang til den.

Sæt ikke blæsere i gang, før alle formaliteter er i orden og blæs den aldrig op, hvis der er børn i Elastikfodbolddbanen.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator.

Er det en benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den startes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

Opblæsning

Sikker dig, at der ikke er nogen brugere i Elastikfodbolddbanen. Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når Elastikfodbolddbanen er fuldt opblæst, så juster rebene, således at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken. Juster blæsere således at indblæsningsstudsene er stram. Dog således, at den har mulighed for at arbejde lidt, mens brugerne hopper.

Arbejdstryk

Elastikfodbolddbanen er designet til at have et arbejdstryk på 1Kpa (100 mm vandgang). Med dette tryk vil den være i god stand. Dette tryk vil blive fordelt til vægge, forpude og hoppepude. For nemt at teste om trykket er i orden, lad en voksen person på 85 kg stå på midten af forpuden. Kan vedkommende det uden at nå helt ned til grundfladen, så er Elastikfodbolddbanen i orden.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med Elastikfodbolddbanen af en person, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver.

Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med tilsynsbog og forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Elastikfodbolddbanen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi eller akkrediteringsselskab på forlangende.



Opsynet har ansvaret for:

- ▶ At der er opsættes skiltning ved Elastikfodbolddbanen, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Elastikfodbolddbanen.
- ▶ At tillade brugere adgang til Elastikfodbolddbanen på en kontrolleret og sikker måde.
- ▶ At sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert forankret på opstillingsstedet.
- ▶ At sikre at der er minimum 120 cm fra Elastikfodbolddbanen til blæser.
- ▶ At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra Elastikfodbolddbanen og til anden genstand eller anden oppustelig forlystelse
- ▶ At sørge for at maksimum højde overholdes i henhold til leveringsinstruks.
- ▶ At maksimum antal brugere overholdes i henhold til leveringsinstruks.
- ▶ At maksimalalder på 14 år overholdes.
- ▶ At brugere ikke bærer fodtøj.
- ▶ At brugere fjerner deres skarpe genstande som kæder, ringe, piercinger m.v.
- ▶ At brugerne ikke bærer briller.
- ▶ At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
- ▶ At indgang/udgang holdes fri for hindringer.
- ▶ At bruger ikke sidder/hænger på sidevægge eller sidder på forpude.
- ▶ At der ikke tillades saltomortaler eller kolbøtter.
- ▶ At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.
- ▶ At Elastikfodbolddbanen straks lukkes ned, hvis der forekommer strømsvigt, kraftige vindstød, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstuds lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske, hvis indblæsningsstuds falder af blæseren, hvis bindingen af en studs går op eller det begynder at regne.
- ▶ At lukke ned for den oppustelige forlystelse, hvis der fremkommer større revner i forlystelsens bundflade. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret.
- ▶ At fordele brugerne efter størrelse og alder.
- ▶ At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan fange deres opmærksomhed.
- ▶ At Elastikfodbolddbanen tømmes øjeblikkeligt, hvis der skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der først kommer brugere i Elastikfodbolddbanen igen, når Elastikfodbolddbanen er blæst helt op.

Ved uheld gøres følgende

- ▶ Evakuér Elastikfodbolddbanen omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- ▶ Sikr at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- ▶ Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- ▶ Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- ▶ Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- ▶ Elastikfodbolddbanen må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Elastikfodbolddbanen er tjekket og fundet sikker til brug.

Sammenpakning

Frigør elastikkerne fra rammerne og træk dem ud. Afmonter herefter rammerne, der er placeret på begge sider af målene.

Sluk for blæseren og løs den studs fra blæseren. Åben for alle luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan komme ud.

Afmonter herefter rammen, der holder målmanden. Rammen ligger i en lomme under målet.

Lad Elastikfodbolddbanen ligge lidt, så der siver så meget luft ud som muligt.



Træk siderne ind mod midten, så de tre sider er frie. Tag derefter i den ene langside og træk den ind til midten. Gør efterfølgende det samme ved den anden side. Tag derefter



ter i en af de to langsider, og træk Elastikfodbolddanen en tredjedel ind.



Træk herefter den anden side helt over til modsatte side (det er tilladt at gå ind på den oppustelige forlystelse, når den lægges sammen. Derved kan I trække/løfte meget bedre).



Rul herefter Elastikfodbolddanen sammen ved at starte i den ene ende. Start med at rulle stramt og gør det hele tiden, så bliver Elastikfodbolddanen en fast masse, som er let at håndtere.

Når I har rullet Elastikfodbolddanen til midten, lægges der to reb ind under Elastikfodbolddanen i enden. Læg løkkerne ind først, idet det så er lettest at få rebene strammet til, når I kommer til enden.

Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet den da er meget lettere at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i Elastikfodbolddanen, så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker med fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med truck/palleløfter m.v.

Rul ledningen på blæseren op omkring studsene på blæseren og bind den fast og sæt den op i transportkassen.

Rul kabelrullen sammen og sæt den ned i kassen.

Reb og pløkker, samt evt. andet tilbehør til Elastikfodbolddanen lægges i kassen og låget påmonteres.



Herefter er transportkasse og Elastikfodbolddane klar til hjemtransport.

Transport

Elastikfodbolddanen kan rulles, køres på sække- eller trækvogn. Transportkassen kan køres på sække- eller trækvogn.

Sikkerhedsregler

- ▶ Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forankringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og må maksimalt være 25 mm over jorden).
- ▶ Oppustelige forlystelser må ikke benyttes, når vindhastigheden er over Beaufort-skala 5 (38 km/t eller når små træer begynder at svaje). Luften skal da tages ud af den oppustelige forlystelse og blæseren fjernes.
- ▶ Den oppustelige forlystelse må ikke benyttes, når det regner. Luften skal da tages ud og blæseren fjernes.
- ▶ Oppustelige forlystelser skal i drift holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes.
- ▶ Placeres der et hegn til at kontrollere publikum, skal der være mindst 180 cm fra sider med væg og mindst 350 cm fra åbne sider.

Copyright 2008 © Heine Pedersen
Ranum Telt & Eventudlejning A/S



Tjekliste til brug før opstart af Elastikfodboldbane

- Politigodkendelse er i orden.
 - Der findes en samtykkeerklæring for de opsynspersoner, der er fyldt 16 år men ikke 18 år.
 - Der er jakke/bluse til opsynspersonerne, så de er lette at udpege.
 - Der er fløjte og/eller horn til opsynspersonen.
 - Opstillingsstedet hælder ikke mere end 5 % til alle sider.
 - Skarpe genstande på opstillingsstedet er fjernet.
 - Alle forankringer på den oppustelige forlystelse er fastgjorte.
 - Pløkkerne er med afrundede hoveder
 - Pløkkerne stikker ikke mere end 2,5 cm over jorden.
 - Blæseren er placeret minimum 120 cm væk fra den oppustelige forlystelse med begrænsende vægge – 250 cm væk fra hoppepuder uden begrænsede vægge.
 - Blæseren står placeret således, at luften har fri adgang gennem blæserstudsen.
 - Kabelrullen er rullet helt ud
 - Der er bundet eller lynet for alle studser/luftudgange.
 - Ledninger og stik er intakte.
 - Ingen huller på den oppustelige forlystelses hoppeflade.
 - Ingen huller i forlystelsens syninger.
 - Skilt med ordensregler er hængt op.
 - Friaftand på 180 cm fra den oppustelige forlystelse og ud til andre genstande – 350 cm for oppustelige forlystelser uden begrænsende vægge.
 - Tjek på det maksimale antal brugere ad gangen. (Maks. 6 personer)
 - Placer stødabsorberende madrasser ved oppustelige forlystelser uden begrænsede vægge, når højden er over 60 cm.
 - At pladerne, som holder elastikkerne, er placeret rigtigt i lommerne på begge bagsider og under begge mål.
 - At elastikkerne er solidt fastgjorte med karabinhage, og at denne er lukket, så elastikket ikke kan hoppe ud.
 - At karabinhagerne på elastikkerne som skal fastgøres i bælteerne er i orden og at karabinhagen kan lukkes, så den ikke kan hoppe af.
 - At der er luft i bolden.
 - At der er to længere elastikker i hver side af de to baner og et kort elastik i midten til målmanden.
- Bekræfter at være instrueret i følgende:**
- Børnene må ikke have fodtøj på.
 - Børnene må ikke bære briller, hvis det er muligt.
 - Skarpe genstande, kæder, ringe piercinger m.v. fjernes fra børnene inden aktiviteten benyttes.
 - Der må ikke medbringes is, mad og drikkevarer.
 - At ind- og udgange skal holdes fri for forhindringer.
 - At børnene ikke må sidde på sidevægge
 - At der ikke må slås saltomortaler eller kolbøtter.
 - At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.
 - At børnene fordeles efter størrelse og alder.
 - At den oppustelige forlystelse øjeblikkeligt skal rømmes i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstudsen lukkes sammen, så den optimale luftstrøm ikke kan ske, at der er en studs der går op og luften fiser ud.
 - At den oppustelige forlystelse skal lukkes ned i blæst og regnvej og blæseren skal fjernes fra stedet.
 - At der ved uheld i den oppustelige forlystelse skal ske en omgående rømning. Optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
 - Sikker, at alle skadede får førstehjælp af en kompetent person og om nødvendigt kommer på hospitalet.
 - Ved større uheld ringes 112. Beskriv uheldet og fortæl, hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere samt en person, der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
 - Få alle detaljer omkring uheldet nedskrevet i en rapport.
 - Informér den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
 - Åbn ikke den oppustelige forlystelse, før der er givet instruktion fra den ansvarlige og forlystelsen er gennemgået og fundet sikker til brug.
 - Den oppustelige forlystelse lukkes straks ned, hvis der ikke er opsyn.