



Fodboldsparkemaskine

- Opstillingsvejledning



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Fodboldsparkemaskinen er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring fodboldsparkemaskinen.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger en opsynsperson, der holder opsyn med fodboldsparkemaskinen.

Generelle oplysninger

fodboldsparkemaskinen skal tilsluttes 230 W stik og er herefter køreklar.

fodboldsparkemaskinen er omfattet af Bekendtgørelse om Offentlige Forlystelser som behændighedsspil. Det betyder, at der skal ansøges den lokale politidirektør om tilladelse til opstilling af fodboldsparkemaskinen.

Fodboldsparkemaskinen vil efter et indkast på kr. 5.00 kunne benyttes.

Brugsvejledning

1. Indkast mønt i møntindkastet.
2. Tryk på start.
3. Spark til bolden
4. Kraften af sparket vises på displayet.
5. Slås rekorden, vindes der er frit spark.

Indkast

Der vil kunne foretages indkast af danske 5 + 10 + 20 kroners mønter.

Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i §23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne af fodboldsparkemaskinen. Evt. skader på brugeren dækkes alene, hvis brugeren personligt har en Fritids/Ulykkesforsikring.

Der er ingen forsikringer, der dækker skader som forvoldes mod fodboldsparkemaskinen i dens opstillingstid. Lejer har det fulde ansvar for aktiviteten i hele dens opstillingstid.

Forsikring dækkende skader ved brand, hærværk, påkørsel,





graffiti, storm og tyveri fra aflåst lokale vil kunne tegnes ved udlejerens mod en præmie svarende til 10 % af lejebeløbet. Forsikringen tegnes alene med en selvrisiko på kr. 5.000,00. Nævnte beløb er ekskl. moms.

AL BENYTTELSE AF FODBOLDSPARKEMASKINEN SKER PÅ EGET ANSVAR.

Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som fodboldsparkemaskinen .

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Opstilling

Opstil fodboldsparkemaskinen på det sted, det ønskes og tilslut den 230 W stikkontakt.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med fodboldsparkemaskinen af en myndig person.

Opsynspersonen skal være fyldt 18 år.

Opsynet er ansvarlig for følgende

- At der opsættes skiltning ved fodboldsparkemaskinen , der omtaler de retningslinier, der er for brug af fodboldsparkemaskinen .
- At fodboldsparkemaskinen ikke udsættes for voldelig brug.
- At ikke-spillende brugere ikke sparker løs på maskinen.
- At stikket til strømgivende lokalitet ikke hives ud, så der ikke er strøm til fodboldsparkemaskinen.
- At der ikke flyttes rundt med fodboldsparkemaskinen, således at automatikken tager skade.
- At der ikke stoppes ispinde + papir m.v. i møntindkastet, således at fortsat spil er umuliggjort. Sker det, skal effekterne straks fjernes.
- At sikre, at der ikke bruges spændmøtrikker eller mønter fra andre lande, som vil kunne stoppe indkastene. Sker det, skal mønter/spændeskiver straks fjernes.
- At brugerne alene sparker til bolden med fødderne.
- At der ikke bruges stumpe genstande til at slå til bolden med.

Opbevaring når der ikke er opsyn

Fodboldsparkemaskinen skal opbevares i aflåst lokale, når der ikke er opsyn med den

Sammenpakning

Sluk for strømmen og træk ledningen ud af stikket. Herefter er fodboldsparkemaskinen klar til at blive fjernet.

Opslag

Der skal ved opslag, som ophænges ved fodboldsparkemaskinen, som minimum oplyses følgende:

1. Automaten må alene benyttes af brugere, der har foretaget møntindkast.
2. Der må alene benyttes danske 5 + 10 + 20 kroners mønter.
3. Alle former for misbrug af automaten medfører omgående bortvisning fra opstillingsstedet.
4. Stoppes spillet grundet strømafbrydelse er arrangør/opstiller ikke forpligtiget til at erstatte spillet.
5. Foretages der på trods af skiltning om, at automaten ikke virker, møntindkast, er arrangør/opstiller ikke forpligtiget til at erstatte indkastet.
6. Fejl ved automaten skal straks meddeles til arrangøren.
7. Der må kun sparkes til bolden med fødderne.
8. Der må ikke benyttes stumpe genstande til at slå til bolden med.
9. AL BENYTTELSE AF AUTOMATEN SKER PÅ EGET ANSVAR.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejerens.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S

