



Brugsvejledning for Karrusellen

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Karrusellen er i en sådan stand, at det vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Karrusellen.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal opsynspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med Karrusellen.

Generelle oplysninger

Opstilling- og nedtagningstid for Karrusellen er ca. 30 min. pr. arbejdsgang. Karrusellen er synet og godkendt af synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser.

Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskade- og ansvarsforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i §23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Karrusellen.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Opstilling

1. Karrusellen stilles på den plads, hvor den ønskes opstillet.
2. Placér benene i dertil indrettede huller i begge sider af Karrusellen og justér dem i højden med en svensknøgle, således at den står plant.
3. Sæt det kraftstik, der er i enden af ledningen fra styrepulten i det stik, der er fastmonteret på Karrusellen. Sæt herefter andet kraftstik i det strømgivende stik.
4. Tag de to stopklodser op, som er sat ned i Karrusellens bærende del, og placér dem under Karrusellen.
5. Løsn op for skruerne på transportholderne, der sidder på toppen af Karrusellen. Vip dem op, så siden frigøres – vip

1



Placér benene.

2



Tilpas fødderne til underlaget.

3



Sæt kraftstikket i.

4



Løsn skruerne på transportholderne.

5



Vip transportholderne op.



herefter siden ned i vandret stilling. Gør det samme med den anden side. Karrusellen er nu slået helt ud.

6. Karruseltoppen sættes på – slås ud og samles ved brug af bolte/vingmøtrikker.

7. Dugen trækkes op over Karruseltoppen og den fastgøres til toppen med de påmonterede remme.

8. Karrusellen er nu køreklar og kan startes/stoppes ved tryk på henholdsvis grøn og rød knap i kontrolboksen. Skulle Karrusellen imod forventning ikke køre, kan det skyldes, at der ikke er de rigtige faser – der findes imidlertid en fasevender i det ene stik, som kan drejes ved hjælp af en skruetrækker.

9. Det er vigtigt, at der hele tiden er opsyn af Karrusellen. Er der ikke det, skal siderne slås op og fastgøres med holderen i toppen, og stopperne skal sættes i begge huller, så den ikke kan dreje rundt.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med Karrusellen af en person, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).

Opsynet er ansvarlig for følgende:

- At der opsættes skiltning ved Karrusellen, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Karrusellen.
- At tillade brugere adgang til Karrusellen på en kontrollet og sikker måde.
- At sikre, at der er et friareal på minimum 180 cm fra Karrusellen og til anden genstand eller anden aktivitet.
- At der maksimalt er en bruger på hver af aktiviteterne på Karrusellen.
- At maksimalalder på 6 år overholdes.
- At der ikke medbringes mad og drikkevarer.
- At der ikke er børn som springer på og af Karrusellen under brugen.
- At Karrusellen standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer.
- At ingen voksne deltager, når Karrusellen kører.
- At der er lavet en afspærring hele vejen rundt omkring Karrusellen, så der ikke er direkte adgang til Karrusellen for publikum.
- At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
- At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.
- At Karrusellen straks lukkes ned, hvis der forekommer strømsvigt.
- At lukke Karrusellen ned, hvis der fremkommer mekaniske defekter på Karrusellen. Karrusellen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret.
- At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan fange deres opmærksomhed.

6



Vip den ene side ned.

7



Derefter den anden.

8



Sæt karruseltoppen på.

9



Slå karruseltoppen ud.

10



Sæt bolte og møtrikkerne i.



Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver.

Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med tilsynsbog og forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Karrusellen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi eller akkrediteringsselskab, hvis det ønskes.

Ved uheld gøres følgende:

- Evakuer Karrusellen omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- Sikr at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælper, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- Karrusellen må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Karrusellen er tjekket og fundet sikker til brug.

Sammenpakning

1. Tag kraftstikket ud af det strømgivende stik.
2. Løsn remmene, der fastgør dugen til Karruseltoppen, og tag dugen af.
3. Løsn stængerne i toppen ved at skrue vingmøtrikkerne af bolterne – vippe stængerne ind og ned. Saml dem med enten elastik eller remme. Når alle stængerne er taget af og hænger ned langs Karrusellen bindes der et reb stramt omkring den samlede top, så den er til at arbejde med, når den skal tages af.
4. Tag toppen af og læg den på jorden. Læg dugen sammen og rul den herefter sammen.
5. Placér transportholderen i toppen af Karrusellen.
6. Vip først den ene side op og fastgør den i transportholdere. Sæt den ene stopklods i det hul, der er indrettet hertil.
7. Vip efterfølgende den anden side op. Fastgør den i transportholderen og monter den anden stopklods i det hul, der er indrettet hertil.
8. Tag kraftkablet ud af stikket på Karrusellens underside.

11



Stram bolte/møtrikker.

12



Træk dugen op over karruseltoppen.

13



Fastgør dugen ved hjælp af remmene.

14



Karrusellen står nu klar til børnene.



9. Rul kraftkablerne sammen.
10. Løsn støttebenene og fjern dem. Læg dem op i Karrusellen.
11. Karrusellen er nu klar til at blive læsset. Husk alle delene.

Transport

Karrusellen kranes op på lastbil eller køres op på autotrailer.

Sikkerhedsregler

Karrusellen skal i drift holdes under konstant opsyn af en udepeget og ansvarlig opsynsperson.

Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når karrusellen er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Alle former for vild leg er ikke tilladt.
3. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
4. Al ophold på karrusellen er kun tilladt, når man sidder på en af pladserne.
5. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
6. Der må maksimalt være 10 brugere på karrusellen ad gangen.
7. Bruger må maksimalt være fyldt 6 år.
8. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.
9. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Karrusellen indstilles.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af forlystelsen, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S





TJEKLISTE TIL KARRUSEL FØR BRUG

Før opstart af Karrusellen skal følgende tjekkes:

- At bremseklodserne er fjernet.
- At alle siddepladser er forsvarligt fastgjorte.
- At der ikke er brud eller revner på de dele, der fastholder siddepladserne.
- At Karrusellen kan dreje rundt uden, at den går imod noget under drejningen.
- At holderen, der bærer toppen af Karrusellen, er monteret.
- At "paraplyen" er sat solidt fast og at alle møtrikker er spændt forsvarligt sammen.
- At dugen er spændt fast med alle remmene.
- At der er lavet en afspærring omkring Karrusellen, så der kun er en ind- og udgang.
- At vægtfordelingen er ligeligt fordelt på Karrusellen, således at den kan holdes i balance.
- At start og stopknappen virker.

OPSYNSPERSONALET HAR ANSVARET FOR

1. At der opstilles afspærring omkring Karrusellen, så der kun er en ind- og udgang.
2. At det tjekkes, at alle sidder på siddepladserne før Karrusellen starter op.
3. At Karrusellen stoppes omgående, hvis et barn viser tegn på at ville af.
4. At der straks gives besked om at sætte sig ned, hvis brugere rejser sig på Karrusellen, mens den er i gang.
5. At der ikke gives børn over 6 år lov til at benytte Karrusellen.
6. At det ikke tillades at hoppe af og på Karrusellen når den er i brug.
7. Ved uheld skal opsynspersonalet straks trykke på stop og fysisk medvirke til at stoppe Karrusellen.
8. Ved pauser eller når Karrusellen ikke er i brug, skal strømledningerne frakobles og stop propperne sættes i, så Karrusellen ikke kan drejes.

