



Brugsvejledning for Moon Car Racing

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Mooncar Racing Banen inklusiv bilerne er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Mooncar Racing Banen.

MoonCar Racing Banen må maksimalt benyttes af seks brugere ad gangen.

Brugerne må maksimalt være fyldt 10 år.

Den ansvarlige for arrangementet udpeger det antal opsynspersoner, der skal til for at holde det optimale opsyn med Mooncar Racing Banen.

Generelle oplysninger

Mooncar Racing Banen blæses op med medfølgende blæser. Oppumpningstiden er ca. 4 – 5 min.

Mooncar Racing Banen er synet og godkendt af synsinstitut, og lever op til bekendtgørelsen om offentlige forlystelser – Justitsministeriets bekendtgørelse 502 af 17. Juli.

Der skal således ansøges om tilladelse fra det lokale politi til opstilling/brug af aktiviteten.

Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Mooncar Racing Banen.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Opstillingsvejledning



1 ▶ Rul Mooncar Racing Banen ud i dens fulde længde, og bred den ud til siderne, så den flader helt ud.



2 ▶ Fæsten herefter Mooncar Racing Banen med pløkker/reb i de fæstningspunkter, der er på Mooncar Racing Banens nederste del, samt på de buer der stikker op.



3 ▶ Montér indblæsningsstudsden på blæseren. Blæseren skal minimum stå 120 cm fra forlystelsens side.



4 ▶ Bind for alle studsene eller luk for lynlåsene, hvis der er placeret sådanne i luftudgangene.



Det er vigtigt, at alle studser er lukkede for at der kan opnås det optimale lufttryk i Mooncar Racing Banen.



5 ► Rul forlængerledningen helt ud. Sæt blæseren til strøm, så opblæsningen påbegyndes.

Afstande



Der skal minimum være et friareal på 180 cm til andre faste genstande eller andre oppustelige genstande.

Kabeltromle/forlængerledning

Kabeltromlen rulles helt ud, da den ellers let vil smelte. Brug aldrig en kabelrulle/forlængerledning, der er over 25 m og koppel aldrig flere kabelruller/forlængerledninger sammen, idet strømtabet vil være så stort, at blæseren ikke vil få det strøm, der er nødvendigt.

Er der problemer med utilstrækkelig strøm, så sæt en adapter i et kraftstik og træk 220 V ud herfra. Du vil da få den optimale strømtilførsel.

Pløkker/forankringer

Før pløkken slås i jorden, så undersøg, om der er noget i undergrunden, som kan beskadiges.

Pløkker skal altid have afrundede hoveder og må maksimalt stikke 25 mm over jorden.

Slå pløkken i jorden i en vinkel på 30 – 45 grader væk fra Mooncar Racing Banen som vist. Bind reb i pløk og slå den

ned i jorden.



Lad rebet være slapt mellem pløk og hoppeborg for opblæsningen, da den altid giver sig noget, når den bliver pustet op.

Der skal pløkkes i alle de forankringspunkter, der er på Mooncar Racing Banen (der skal mindst være 6 stk.). Kan det ikke ske ved at slå pløkker i jorden, så bind den til f.eks. faste genstande som træ, lysmast, rist i vejbrønd, til trailerkrog på bil, hvortil der er givet tilladelse, betonklods, sandsække eller lignende.

Forankringerne må først fjernes, når al luften er ude af Mooncar Racing Banen og den skal pakkes sammen.

Blæser

En elektrisk eller motordrevet maskine anvendes til konstant oppustning af den oppustelige forlystelse.

Til indblæsning skal bruges den længste af studserne.

Blæseren skal være afskærmet således, at børn ikke kan få fingrene ind til kørende dele af blæseren.

Blæser og kabeltilslutning skal være udført i henhold til stærkstrømsreglementet. Der må ikke være brud på kabel eller stik.

Blæseren skal stå placeret således, at luften uden besvær kan blæses gennem studsens. Ingen elektriske blæsere, der er medleveret fra leverandør kan lave overtryk i den oppustelige forlystelse.

Bliver motoren på blæseren varm, eller slår den indbyggede termosikring fra, er det alene et tegn på, at der er for lidt strøm til motoren. Skift da stik, eller sørg for, at andet strømforbrugende element på gruppen slukkes eller får strøm fra en anden gruppe.

Blæseren og den elektriske tilslutning hertil skal placeres sådan, at bruger ikke har adgang til den.

Sæt ikke blæseren i gang, før alle formaliteter er i orden og



blæs den aldrig op, hvis der er børn i Mooncar Racing Banen.

Elektriske blæsere må aldrig tilsluttes generator.

Er det en benzindrevet motor, skal den altid fyldes op, inden den startes op. Der må aldrig påfyldes benzin i brugstiden.

Opblæsning

Sikr dig, at der ikke er nogen brugere i Mooncar Racing Banen. Herefter vil opblæsningen kunne ske.

Når Mooncar Racing Banen er fuldt opblæst, så juster rebene, således at de har en svag kurve ned mod forankringspløkken.

Juster blæseren således at indblæsningsstudsene er stram.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med Mooncar Racing Banen af en person, som ved sin påklædning er let genkendelig (fx neon-grøn/gul/orange/rød vest).



Opsynspersonen skal være fyldt 16 år. Er opsynspersonen fyldt 16 år og ikke 18 år, skal der foreligge et skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver. Samtykkeerklæringen skal ligge sammen med Tilsynsbog og Forlystelsesapparater før forsikringspapirer i umiddelbar nærhed af Mooncar Racing Banen. Den skal være der i hele brugstiden, og skal fremvises for politi eller akkrediteringsselskab på forlangende.

Opsynet er ansvarlig for

- ▶ At der opsættes skiltning ved Mooncar Racing Banen, der omtaler de retningslinier, der er for brug af Mooncar Racing Banen.
- ▶ At tillade brugere adgang til Mooncar Racing Banen på en kontrolleret og sikker måde.
- ▶ At sikre sig, at den oppustelige forlystelse er sikkert forankret på opstillingsstedet.
- ▶ At der maksimalt er 6 brugere ad gangen.
- ▶ At maksimalalder på 10 år overholdes.
- ▶ At der ikke medbringes mad og drikkevarer under kørslen.
- ▶ At indgang/udgang holdes fri for forhindringer.
- ▶ At bruger ikke sidder/hænger på sidevægge.
- ▶ At der ikke tillades nogen form for vild kørsel.
- ▶ At Mooncar Racing Banen straks lukkes ned, hvis der forekommer strømsvigt, kraftige vindstød, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstudsene lukkes sammen, så den optimale lufttilførsel ikke kan ske, hvis indblæsningsstudsene falder af blæseren, hvis bindingen af en studs går op eller det begynder at regne.
- ▶ At fordele brugerne efter størrelse og alder.
- ▶ At brugerne hele tiden er klar over, hvem opsynet er, og at vedkommende ved brug af fløjte eller horn kan fange deres opmærksomhed.
- ▶ At Mooncar Racing Banen tømmes øjeblikkeligt, hvis der skal påfyldes benzin på benzindrevet motor, og at der først kommer børn i Mooncar Racing Banen igen, når Mooncar Racing Banen er blæst helt op.



Ved uheld gøres følgende:

- ▶ Evakuer Mooncar Racing Banen omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- ▶ Sikker at alle skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- ▶ Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- ▶ Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- ▶ Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- ▶ Mooncar Racing Banen må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Mooncar Racing Banen er tjekket og fundet sikker til brug.

Nedtagning

- 1 ▶ Sluk for blæseren og løs den studsen fra blæseren.
- 2 ▶ Åben for alle luftudgangene, så luften hurtigst muligt kan komme ud.
- 3 ▶ Lad Mooncar Racing Banen ligge lidt, så der siver så meget luft ud som muligt.
- 4 ▶ Læg Mooncar Racing Banens sider og portaler sammen, så den er så let at rulle sammen og det fylder så lidt som muligt.
- 5 ▶ Rul herefter Mooncar Racing Banen sammen. Start med at rulle stramt og gør det hele tiden, så bliver Mooncar Racing Banen en fast masse, som er let at håndtere.
- 6 ▶ Når I har rullet Mooncar Racing Banen til midten, lægges der to reb ind under Mooncar Racing Banen i enden. Læg løkkerne ind først, idet det så er lettest at få rebene strammet til, når I kommer til enden.
- 7 ▶ Bind rebene stramt, så den faste masse bevares, idet den da er meget lettere at håndtere.

Under rulningen lægges studserne ind i Mooncar Racing Banen, så de efter sammenpakningen ikke hænger og slasker med fare for, at de bliver beskadigede ved kørsel med truck/palleløfter m.v.

8 ▶ Rul ledningen på blæseren op omkring studsene på blæseren og bind den fast og sæt den op i transportkassen.

9 ▶ Rul kabelrullen sammen og sæt den ned i kassen.

10 ▶ Reb og pløkker, samt evt. andet tilbehør til Mooncar Racing Banen lægges i kassen og låget påmonteres.

11 ▶ Herefter er transportkasse og hoppeborg klar til transport/forsendelse.

Transport

Moon Car Racing Banen kan køres på sække- eller trækvogn. Transportkassen kan køres på sække- eller trækvogn.

Sikkerhedsregler

- Der skal være monteret pløkker/reb ved alle forankringspunkter på den oppustelige forlystelse. Disse skal være korrekt monteret (pløkkerne skal være rundede og må maksimalt være 25 mm over jorden).
- Oppustelige forlystelser skal i drift holdes under konstant opsyn af en ansvarlig opsynsperson. Uden opsyn skal driften indstilles, luften tages ud og blæseren fjernes.



Ved opslag skal der bekendtgøres følgende, når de oppustelige forlystelser er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Bær ikke briller, skarpe genstande, fingerringe, piercing, kæder m.v.
3. Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortaler, ligesom alle former for vild leg ikke er tilladt.
4. Der må ikke medbringes is, madvarer eller drikkevarer.
5. Al ophold på sider, forpude m.v. er ikke tilladt.
6. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.
7. Maksimum antal brugere iflg. lejekontrakt.
8. Maksimum højde på brugere iflg. lejekontrakt.
9. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.
10. Såfremt der ikke er opsyn, skal luften tages ud og blæseren fjernes.

Spørgsmål:

Skulle der være spørgsmål til brugen af den oppustelige forlystelse, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S



Tjekliste til brug før opstart af Moon Car Racing

- Politigodkendelse er i orden.
- Der findes en samtykkeerklæring for de opsynspersoner, der er fyldt 16 år men ikke 18 år.
- Der er jakke/bluse til opsynspersonerne, så de er lette at udpege.
- Der er fløjte og/eller horn til opsynspersonen.
- Opstillingsstedet hælder ikke mere end 5 % til alle sider.
- Skarpe genstande på opstillingsstedet er fjernet.
- Alle forankringer på den oppustelige forlystelse er fastgjorte.
- Pløkkerne er med afrundede hoveder
- Pløkkerne stikker ikke mere end 2,5 cm over jorden.
- Blæseren er placeret minimum 120 cm væk fra den oppustelige forlystelse med begrænsende vægge – 250 cm væk fra hoppepuder uden begrænsede vægge.
- Blæseren står placeret således, at luften har fri adgang gennem blæserstudsens.
- Kabelrullen er rullet helt ud
- Der er bundet eller lynet for alle studser/luft-udgange.
- Ledninger og stik er intakte.
- Ingen huller på den oppustelige forlystelsens hoppeflade.
- Ingen huller i forlystelsens syninger.
- Skilt med ordensregler er hængt op.
- Friaftand på 180 cm fra den oppustelige forlystelse og ud til andre genstande – 350 cm for oppustelige forlystelser uden begrænsende vægge.
- Tjek på brugernes maksimale højde.
- Tjek på det maksimale antal brugere ad gangen.

Bekræfter at være instrueret i følgende:

- Skarpe genstande, kæder, ringe piercinger m.v. fjernes fra brugere inden aktiviteten benyttes.
- Der må ikke medbringes is, mad og drikkevarer.
- At børnene ikke må hænge eller sidde på sidevægge.
- At der ikke tillades nogen form for vild leg, skubben eller slåskampe.

- At børnene fordeles efter størrelse og alder.
- At den oppustelige forlystelse øjeblikkeligt skal rømmes i tilfælde af strømsvigt, blæserfejl, hvis indsugningen i blæseren stoppes til, hvis indblæsningsstudsens lukkes sammen, så den optimale luftstrøm ikke kan ske, at der er en studs der går op og luften fiser ud.
- At den oppustelige forlystelse skal lukkes ned i blæst og regn-vej og blæseren skal fjernes fra stedet.
- At fløjte og horn bruges til at fange børnenes opmærksomhed.
- At der ved uheld i den oppustelige forlystelse skal ske en omgående rømning. Optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- Sikker, at alle skadede får førstehjælp af en kompetent person og om nødvendigt kommer på hospitalet.
- Ved større uheld ringes 112. Beskriv uheldet og fortæl, hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere samt en person, der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- Få alle detaljer omkring uheldet nedskrevet i en rapport.
- Informér den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- Åbn ikke den oppustelige forlystelse, før der er givet instruktion fra den ansvarlige og forlystelsen er gennemgået og fundet sikker til brug.
- Den oppustelige forlystelse lukkes straks ned, hvis der ikke er opsyn.