



Brugsvejledning for Rumsimulator

- Opstilling, nedtagning & anvendelse



Før brug/opstilling

Gennemlæs opstillingsvejledningen grundigt og tjek, at Rumsimulatoren er i en sådan stand, at den vil kunne bruges uden at der opstår nogen fare for hverken brugerne eller de personer, der befinder sig omkring Rumsimulatoren.

De ansvarlige for arrangementet udpeger som minimum to myndige opsynspersoner (skal være fyldt 18 år), der skal til for at holde det optimale opsyn med Rumsimulatoren.

Generelle oplysninger

Opstillings- og nedtagningstid for Rumsimulatoren er ca. 20 min. pr. arbejdsgang.

Rumsimulatoren er synet og godkendt af synsinstitut og lever op til bestemmelserne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Godkendelse kan downloades fra hjemmesiden www.ranum-teltudlejning.dk

Traileren, hvorpå Rumsimulatoren er opbygget, er synet af godkendt synsinstitut. Traileren er kaskoforsikret.

Det er lejers forpligtigelse at indhente polititilladelse til Rumsimulatorens brug og evt. myndighedstilladelser til brug af opstillingsstedet.

Traileren er medlem hos Falck – abonnementsnummer: 17 28 70 29 – Falck tlf. nr. 70 10 20 30.

Forsikringer

Der er af udlejer tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækkende eventuelle medhjælpere og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen udgør kr. 5 mill. ved personskade og kr. 2 mill. ved tingskade. Forsikringerne dækker kravene i § 23 i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.

Der er ingen forsikring, der dækker skader på brugerne under leg på forlystelsen. Disse dækkes alene, hvis brugeren har en fritids/ulykkesforsikring.

Opstillingssted

Opstillingsstedet skal være plant og uden skarpe genstande som flintesten, glasskår eller andre genstande, som kan være til fare for såvel brugere som Rumsimulator.

Arealet må maksimalt have en hældning på 5 % i alle retninger.

Opstilling



- 1 ► Rumsimulatoren skal stilles op på plant areal, hvor der til alle sider maksimalt må være et fald på 5 grader. Arealet skal være fri for sten, skarpe genstande og ting, der vil kunne beskadige Rumsimulatoren eller dens brugere.



- 2 ► Spænd rumsimulatoren fra bilen.
- 3 ► Afmonter lysbom og nummerplade.



- 4 ► Løsn boltene i det beslag, der sammenholder selve Rumsimulatoren med undervognen.



- 5 ► Når boltene er fjernet, vippes Rumsimulatoren op på



den ene ende og undervognen fjernes.

6 ▶ Boltene sættes fast i undervognen, således at de er der, når Rumsimulatoren skal pakkes sammen.

7 ▶ Fjern undervognen fra opstillingsstedet.



8 ▶ Sørg for, at den lukkeanordning der holder ringene er slået ned, så ringene ikke kan dreje rundt.

9 ▶ Tjek at rumsimulatoren står helt plant.

10 ▶ Når Rumsimulatoren er færdigopstillet, placeres der rød/hvidt bånd på søjler, der er opstillet omkring Rumsimulatoren, således at publikum holdes på afstand med minimum 180 cm, fra Rumsimulatorens yderkant, når den er i drift.



11 ▶ Rumsimulatoren er nu klar til brug.

Brugsvejledning



1 ▶ Brugeren placeres i sædet.



2 ▶ Sikkerhedssøjlen presses ned mod personen, og låses i den stilling, der er behagelig for brugeren og som sikrer denne mod at falde ud.



3 ▶ Spænd fødderne fast og bed brugeren om at stikke hænderne igennem holderne ved håndtaget, og hold fast i håndtagene.





4 ▶ Låsepalen slås tilbage og de to ringe kan nu køre frit rundt. Den inderste ring kører en vej ved, at den skubbes i gang og den yderste ring drejes rundt med det håndtag, der er på Rumsimulatoren ene ende.

5 ▶ Når man ønsker at stoppe, lader man være med at dreje på håndtaget.



6 ▶ Når den holder stille, køres begge ringe i en sådan stilling, at de kan låses fast med låsepalen.

7 ▶ Sikker jer at brugeren ikke lider af rygskaade, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, er gravid eller påvirket af spiritus eller stoffer.

8 ▶ Orienter brugeren om vigtigheden af, at vedkommende straks siger til, hvis han/hun får det dårligt under turen.

9 ▶ Varigheden af turen må maksimalt være et minut.

10 ▶ Rumsimulatoren må højst rotere med 60 omdrejninger i minuttet.



11 ▶ Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn under hele dens brug. Forlader opsynspersonalet stedet, skal Rumsimulatoren låses af, hvilket sker ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatoren faste konstruktion. Det på en måde, så det ikke er muligt at dreje ringene rundt.

12 ▶ Det vil være anbefalelsesværdigt, at den person der

står for at dreje ringene rundt, har arbejdshandsker på.

Vigtige forhold

▶ Rumsimulatoren må kun benyttes af personer der er fyldt 5 år, og som størrelsesmæssigt er sådan, at de kan fastspændes med såvel sikkerhedsbøjle som med spænde om fødderne.

▶ Der skal minimum være to opsynspersoner, som er fyldt 18 år og som er ædruelige.

▶ Brugere må ikke lider af rygskaade, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, være gravid eller påvirket af spiritus eller stoffer.

▶ Varigheden af turen må maksimalt være et minut. Er turen længere, øges risikoen for, at der opstår skader på brugeren.

▶ Er brugeren svimmel efter turen er det vigtigt, at vedkommende støttes, når han/hun forlader rumsimulatoren, og får lov til at sidde og komme til sig selv.

▶ Er en bruger helt omtåget efter brugen, og vedkommende har blodsprængte øjne, er det vigtigt, at vedkommende straks kommer på skadestue, da det kan være farligt. En sådan situation vil let kunne opstå, hvis brugeren er påvirket af stoffer eller alkohol. Det er derfor vigtigt, at de sorteres fra før brug.

▶ Det er vigtigt, at rotationerne ikke sker med mere end 60 omdrejninger i minuttet, da det kan betyde, at brugere pådrager sig skader.

▶ Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. Forlader opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatoren faste stel, så de ikke kan drejes rundt.

Nedtagning

1 ▶ Begge ringe stilles lodret og låsehåndtaget skubbes over, så den låser de to ringe sammen.

2 ▶ Rumsimulatoren løftes op i den ene ende og undervognen sættes under. Herefter sænkes Rumsimulatoren således, at den placeres på undervognen, hvor boltene skal placeres for at koble de to ting sammen.



3 ▶ Båndet til at fastgøre fødderne med rinkles sammen, så det ikke kommer til at sidde og blafre.

4 ▶ Sikkerhedsbøjlen slås sammen, så den er så langt ind imod sædet som muligt.

5 ▶ Nummerplade og lysbom placeres på Rumsimulatoren.

6 ▶ Rumsimulatoren er herefter klar til at blive påmonteret bilens anhængertræk.

Opsyn

Der skal altid være opsyn med Rumsimulatoren af to myndige og ærdelige personer, der er fyldt 18 år og som opholder sig på arealet ved siden af Rumsimulatoren.

Rumsimulatoren skal være under konstant opsyn. Forlader opsynspersonalet aktiviteten, skal den låses af ved, at der placeres en kæde omkring de to ringe og Rumsimulatorens faste stel, så de ikke kan drejes rundt. Opsynspersonalet skal med deres påklædning er let genkendelige (fx neon grøn/gul/orange/ rød vest).

Opsynspersonerne skal ved brug af fløjte eller horn kunne komme i kontakt med brugere.



Opsynet er ansvarlig for

- ▶ At der opsættes skiltning ved Rumsimulatoren, der omtaler de retningslinier, der er for brug.
- ▶ At tillade brugere adgang til Rumsimulatoren på en kontrolleret og sikker måde. Der må maksimalt være en bruger.
- ▶ At sikre sig, at brugeren placeres rigtigt i sædet.
- ▶ At brugeren får sikkerhedsbøjlen presset ned over sig på en sådan måde, at det er behageligt for brugeren, og som sikrer denne mod at falde ud. Tjek at låsens tap er helt inde i hullerne på stangen, så den låser.
- ▶ Ved forespørgsel til brugeren skal opsynspersonen sikre sig, at brugeren ikke har eller har haft dårlig ryg, hjerteproblemer, er gravid eller har fysiske eller medicinske problemer, der tænkes især på skuldre, arme, ben eller hofteskader.
- ▶ At sikre sig at personen ikke er påvirket af stoffer eller alkohol.
- ▶ At brugen er PÅ EGET ANSVAR
- ▶ Brugeren skal lytte til og adlyde opsynspersonalet hele tiden.
- ▶ At der opstilles skilt med ordensregler/brugervejledning om Rumsimulatoren.
- ▶ At lukke ned for Rumsimulatoren, hvis der opstår fejl som gør, at det ikke er forsvarligt at benytte Rumsimulatoren. Forlystelsen må ikke tages i brug igen, før den er blevet repareret.
- ▶ At brugeren er fyldt 5 år, og vil kunne fastspændes forsvarligt med såvel bøjle som rem.
- ▶ At bruger ikke medbringer mad, drikkevarer. Der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løsthængende smykker.
- ▶ At der ikke opholder sig nogen personer inden for det afspærrede område.
- ▶ At Rumsimulatoren standses omgående, hvis der opstår faretruende situationer.



Ved uheld gøres følgende

- ▶ Evakuér Rumsimulatoren omgående, men optræd myndigt og roligt, så der ikke opstår panik.
- ▶ Sikr at skadede får førstehjælp eller behandling af en kompetent person og om nødvendigt bliver bragt til hospitalet.
- ▶ Ved større uheld ring 112 og beskriv uheldet og fortæl hvor opstillingsstedet er. Bevar roen og få udpeget hjælpere, samt en person der dirigerer ambulancen frem til uheldsstedet.
- ▶ Få nedskrevet alle detaljer omkring uheldet i en skriftlig rapport.
- ▶ Informer den overordnede eller ejer om uheldet og giv en statusrapport.
- ▶ Rumsimulatoren må først blive genåbnet, når der er givet instruktion fra den ansvarlige for forlystelsen, samt at Rumsimulatoren er tjekket og fundet sikkert til brug.

Opslag

Ved synligt opslag skal der bekendtgøres følgende, når Rumsimulatoren er i drift:

1. Gå ikke ind, før der er ansvarligt opsyn.
2. Der må ikke medbringes is, madvarer, drikkevarer, der må ikke bruges briller under brugen, der må ikke være skarpe eller spidse genstande i lommerne, der må ikke bæres løst-hængende smykker.
3. Rumsimulatoren må kun benyttes af personer, der er fyldt 5 år, og som kan fastgøres sikkert med såvel bøjle som bånd.
4. Brugere skal have et godt helbred og må ikke have eller have haft dårlig ryg/nakke, hjerteproblemer, brækkede lemmer, må ikke være gravid, må ikke have fysiske eller medicinale problemer.
5. Brugeren skal have læst skiltet med ordensregler.
6. Brugeren må ikke være påvirket af spiritus, medicin eller lignende.

7. Det er ikke tilladt at ryge, medbringe alkohol, mad, drikkevarer eller mobiltelefon inden for området med Rumsimulatoren.

8. Alle, der ikke er aktuelle brugere af Rumsimulatoren/opsynspersoner, skal opholde sig uden for den afmærkning, der er opsat.

9. Opsynets henstillinger SKAL efterkommes.

10. Al brug af forlystelsen sker på eget ansvar.

11. Såfremt der ikke er opsyn, skal brugen af Rumsimulatoren stoppes omgående, og den skal aflåses.

12. Det er op til de opsynspersoner, der står for Rumsimulatoren at håndhæve ovenstående regler hele tiden.

13. Opsynspersonalet har til enhver tid ret til at afvise personer, som ønsker at prøve Rumsimulatoren, såfremt de skønner, at dette ikke vil være forsvarligt.

14. Rumsimulatoren skal hele tiden være betjent af minimum 2 voksne, ansvarlige og ædruelige personer.

15. Skal under hele forløbet sikre, at den afspærring der er opstillet, er intakt.



Vedligeholdelse

Rumsimulatoren skal før hver ibrugtagning smøres i de smørekopper der er placeret på den. Det i et omfang, så man lige kan se, at fedtet er ved at pible ud.

Spørgsmål

Skulle der være spørgsmål til brugen af Rumsimulatoren, eller skulle der opstå problemer med driften, så kontakt altid udlejeren.

Copyright © 2007 Heine Pedersen,
Ranum Telt & Eventudlejning A/S



Tjekliste før brugen af Rumsimulator

- At der er givet polititilladelse til brugen af Rumsimulatoren.
- At der er det fornødne antal ædruelige opsynsfolk over 18 år, til at betjene Rumsimulatoren i dets fulde brugstid.
- At der findes en tilsynsbog i umiddelbar nærhed af Rumsimulatoren.
- At der findes police eller papirer fra forsikringsselskab der bekræfter, at der er tegnet de lovpligtige forsikringer, som fremgår af bekendtgørelsen for offentlige forlystelser.
- At der er opstillet skilt med ordensregler for brugen af Rumsimulatoren.
- At Rumsimulatoren er opstillet på et plant areal, der er rensed for spidse og skarpe genstande, samt andre genstande, som kan forårsage skade på såvel brugere som Rumsimulatoren.
- At der er opstillet afskærmning med rød/hvide bånd i en afstand på 180 cm. fra de yderste punkter af Rumsimulatoren, når den er i brug og omkring hele Rumsimulatoren.
- At lukkeanordningen ved sikkerhedsbøjlen er i orden.
- At remmen til at fastlåse fødderne med er i orden.
- At låsehåndtaget, der skal holde de to ringe, er intakt.
- At der findes en lås med nøgle, således at Rumsimulatoren kan låses af, hvis opsynspersonalet forlader stedet.
- At opsynspersonalet er grundigt instrueret om brugen af Rumsimulatoren og om de forhold, der skal tages højde for, for at en rigtig og sikker afvikling af aktiviteten vil kunne finde sted.
- At man er bekendt med, hvor man skal henvende sig, hvis der opstår uheld, og der skal rekvireres ambulance.



